

push-open (grifflose Öffnung)



Optimale Einstellung, siehe Beschrieb unten

Mit der integrierten Tiefenverstellfunktion kann die Tiefenposition der Blende immer Exakt justiert werden – auch bei montiertem Schubkasten. Für ein harmonisches Blendenbild können Sie die Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellungen wie gewohnt vornehmen.

Einstellung des Blendenspalts



1. Die Tiefenverstellung wird werkzeu-
los bei eingehängtem Schubkasten
vorgenommen.

2. Dazu genügt ein leichtes Drehen am
Verstellrad der Verriegelungseinheit.

3. Auf diese Weise kann das Blenden-
bild exakt ausgerichtet werden.

