

## Montageanleitung für Aufsatzbecken

1. Becken mit der Oberseite auf eine feste Unterlage legen. (nicht auf die Abdeckung)



2. Klebeflächen von Staub und allfälligen Unebenheiten befreien. Doppelseitig klebendes Distanzband aussen bündig aufkleben. (evt. in den Ecken innen leicht einschneiden)



3. Silikon oder Montagekleber in den Ecken genügend auftragen. Schutzfilm vom Klebeband lösen.



4. Becken auf der Abdeckung ausrichten und fest andrücken.



Dieses Band ist dicht. Eine zusätzliche Abdichtung mit Silikon ist somit grundsätzlich nicht mehr notwendig, ausser auf Wunsch der Bauherrschaft. Bitte mit der Bauherrschaft abklären.

**Achtung:** Die kleinen Aufsatzbecken nicht zusätzlich an die Wand befestigen, da sie sich von der Abdeckung abheben könnten !