

Lido Leuchte auswechseln



Arbeitsablauf:


1. Mittlere Spiegeltüre aushängen, Aussentüren 90° öffnen
2. Plexi- Profil im Bereich des Alu-Profils leicht zusammendrücken und nach nach vorne wegziehen



3. Leuchtstofflampe abdrehen, so dass die zwei Kontaktstifte horizontal liegen und man das Leuchtmittel nach vorne wegziehen kann



4. Blechklammer mit Schraubenzieher nach aussen wegdrücken und entfernen



5. Leuchte nach vorne wegziehen, Stecker ausziehen und in der neuen Leuchte einstecken. (Achtung! Stecker bis zum Anschlag in die Lampe drücken) Neue Leuchte **LED** in`s Alu Profil einsetzen (Kleben)

